

# VisionQ Elsa V1

## Popis komunikace

### Uplink: Verze firmwaru čidla

- Čidlo odesílá uplink 1x po zapnutí čidla.
- Formát: Ascii text.
- Ukázka: `31 2e 30 31 35 je 1.015`

### Uplink: Změna stavu

- Čidlo odesílá uplink ihned po změně stavu.
- Čidlo vždy odešle uplink zprávu 3x, aby se zvýšila šance, že zpráva dorazí.
- Možné hodnoty:
  - `0x30`: Vypnuto
  - `0x31`: Zapnuto

## Downlink

### Příkaz pro vypnutí:

`0x00`

### Příkaz pro zapnutí:

`0x01`

*Vypracoval: Tomáš Pařízek, dne: 20.11.2019*

